

Teclado radio

El teclado radio RX-BAT funciona con 2 pilas tipo LR03 AAA de 1,5v - Autonomía aproximada 2 años Instalación en interior (no intemperie).

Para entrar en programación, hay que utilizar el código maestro (000 a la salida de fábrica), que se puede cambiar más tarde

- Pulsar las teclas **000 P** El indicador amarillo permanece encendido

En caso de pérdida del código maestro existe un procedimiento de emergencia para entrar en programación con la ayuda de una estación base tipo RT245:

- Pulsar las teclas **81 A** de la estación - Se oye BIP, BIP
- Pulsar **SSSS P** en el teclado radio. (SSSS es el código de seguridad programable en la estación).
- Se oye BIP, BIP en la estación . Se oye un BIP largo en el teclado radio que entra en programación. Indicador amarillo encendido.
- Programar un nuevo código maestro en el teclado radio : 0 00 XXXXXXXX A (XXXXXXX es el nuevo código de 1 a 8 dígitos)

Para realizar un RESET TOTAL en el teclado radio (como a la salida fábrica) :

- Pulsar las teclas **9 43 A** del teclado - Se oye BIP, BIP en el teclado
- El teclado funciona de forma diferente cuando se utiliza en instalaciones autónomas o bien en instalaciones de control de acceso ELA.

Para programar un código de seguridad del teclado radio (idéntico al de la estación para poder comunicar)

- Pulsar las teclas **0 83 SSSS A** - Se oye BIP, BIP en el teclado

Para seleccionar el modo autónomo en un teclado radio de la instalación:

- Pulsar las teclas **7 40 A** del teclado - Se oye BIP, BIP en el teclado

Cómo instalar un teclado radio en una estación en modo autónomo:

- 1º. Entrar en programación en el teclado radio: **000 P**
- 2º. Programar un código de usuario en el teclado radio: **0 CC XXXXXXXX A**
- 3º. Programar un usuario en la estación como si fuera un telemando, pero a la hora de pulsar el botón, introducir el código de usuario en el teclado radio y validar con la tecla **A**:
- 4º. No es necesario programar en el teclado radio el mismo código de seguridad que el de la estación, ya que este procedimiento lo programa automáticamente.
- 5º. Para programar nuevos códigos de usuario en el teclado, ya no será necesario volver a instalar el teclado. Bastará con programarlos en el teclado: **0 CC XXXXXXXX A**

Para programar un código usuario en un teclado radio de la instalación:

- Pulsar las teclas **0 CC XXXXXXXX A** del teclado (CC es la posición de cada código de 01 a 28) Se oye BIP, BIP en el teclado

En modo autónomo, existen 28 códigos disponibles en el teclado, repartidos de esta manera :

- 01 a 07 funcionan como si se pulsará el botón 1 de un telemando
- 08 a 14 funcionan como si se pulsará el botón 2 de un telemando
- 15 a 21 funcionan como si se pulsará el botón 3 de un telemando
- 22 a 28 funcionan como si se pulsará el botón 4 de un telemando

Para borrar un código en un teclado radio de la instalación :

- Pulsar las teclas **9 CC A** en el teclado (CC es la posición de cada código de 01 a 28) - Se oye BIP, BIP en el teclado

Para borrar todos los códigos en un teclado radio de la instalación:

- Pulsar las teclas **9 99 A** del teclado - Se oye BIP, BIP en el teclado

Para borrar la configuración de un teclado (mantiene los códigos):

- Pulsar las teclas **9 44 A** del teclado - Se oye BIP, BIP en el teclado - Si se introducen 8 códigos erróneos en modo autónomo, el teclado se bloquea durante 30 segundos.

Para seleccionar el modo ELA en un teclado radio de la instalación: Pulsar las teclas **7 41 A** del teclado - Se oye BIP, BIP en el teclado

Cómo instalar un teclado radio en una estación en modo ELA:

- Entrar en programación en el teclado radio: **000 P**
 - Programar en el teclado radio el mismo código de seguridad que el de la estación: **0 83 SSSS A**
- No es necesario programar códigos de usuario en modo ELA - En modo ELA, no se memorizan códigos en el teclado, pero es necesario indicar qué botón del telemando (Cada teclado funciona como si se presionase un botón determinado de un telemando simulado)

Para programar el botón simulado en un teclado radio de la instalación:

- Pulsar las teclas **71 B A** del teclado (B es el número del botón simulado 1, 2, 3 ó 4) Se oye BIP, BIP en el teclado
- El teclado funcionará solamente con la estación que tenga los botones habilitados con la opción : 85 BBBB

Iluminación del teclado :

Para activar la iluminación :

- Pulsar las teclas **7 51 A** del teclado. Se oye BIP, BIP en el teclado

Para anular la iluminación :

- Pulsar las teclas **7 50 A** del teclado. Se oye BIP, BIP en el teclado

NOTA: La iluminación general se enciende por la noche, al pulsar una tecla, y se apaga al cabo de 10 segundos sin pulsar ninguna tecla.

Cómo utilizar el teclado radio una vez instalado:

- Pulsar **XXXXXXXX A** (XXXXXXXX es un código de usuario de 1 a 8 dígitos) Si el código no es correcto, una serie de bips y destellos amarillos indican error