

INSTALLATION - ASSEMBLY - INSTALACIÓN



- 1 - Placer les chevilles de fixation diamètre 6, percer le passage du câble 8 mm
 2 - Positionner le lecteur et fixer avec les deux vis
 3 - Glisser les deux caches vis jusqu'au fond de ces tourelles de guidage
 1 - Insert the 6 diameter plugs, drill an 8 mm cable hole
 2 - Put the reader in place and attach it using two demo lock screws
 3 - Insert the screw caps to the demo bottom of guide
 1 - Colocar los tacos de fijación diametro 6, taladrar el paso del cable de 8 mm
 2 - Colocar el lector y fijarlo con los dos tornillos de seguridad
 3 - Insertar las tapas de tornillo hasta el fondo de sus guías

GABARIT DE PERÇAGE - DRILLING TEMPLATE - PLANTILLA DE TALADRO

